


Montageanleitung für Spielküche


INSTRUCTIONS FOR USE – MODE D’EMPLOI – ISTRUZIONI PER USO

Art.-Nr. 302 35




A	White large head screw X7
B	White large head screw X13
C	White large head screw X28
D	Large head screw X8
E	Small head screw X4
F	Large head screw X4
G	Cross dowel bolt X2
H	Cross dowel bolt X2
I	
J	
K	
Allen wrench x 1	
Spanner x1	







STEP 1




STEP 2




STEP 5




STEP 6




STEP 3




STEP 4




STEP 7




STEP 8




STEP 9




STEP 11




STEP 10




STEP 13




STEP 15



STEP 14




STEP 16




STEP 17


STEP 18



STEP 19



STEP 20



CESKY: UPOMINÁK! Výrobek není vhodný pro děti do 3 let. Obsahuje drobné části, které mohou být zahrnuté bez ohledu na věk. Vždy používejte ušlechtilý materiál.

CROATIA: UPOMINÁK! Igralica nije primljena za djecu mlađu od tri godine zbog mogućeg ugroženja zdravlja i života. Preporučujemo da se koristi samo u obnovljivoj ambalaži.

DUTCH: WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen beneden 3 jaar omdat er gevaren voor verstikking door kleinere kleine voorwerpen bestaat. De montage van dit speelgoed moet door een volwassene worden uitgevoerd. Klaar om verpakkingen kunnen afbreken. Verwijder alle verpakkingselementen voordat u dit speelgoed aan uw kind geeft. Bewaar ditca verpakking voor een eventuele latere correspondentie.

ENGLISH: **WARNING!** Not suitable for children below the age of 3, as there is a choking hazard from swallowable small parts. Assembly should be carried out by an adult. Subject to colour change and technical changes. Please remove all packaging attachments before giving this item to your child. Please keep this information for possible future correspondence.

FRENCH : ATTENTION! Ce produit est destiné aux enfants de moins de 3 ans, car il existe le risque d'étouffement causé par les petites pièces qui peuvent s'insérer. La montage doit être effectué par un adulte. Nous vous réservons le droit d'apporter des modifications aux couleurs et à la conception. Retirez l'emballage et les attaches plastiques avant de donner cet article à votre enfant. Nous vous prions de conserver cette information pour une éventuelle utilisation ultérieure.

GERMAN: ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, da Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile besteht. Der Zusammenbau muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Abweichungen in Farbe und Gestaltung beobachten wir uns vor. Bitte entfernen Sie alle Verpackungselemente vor dem entzündlichen Gebrauch. Bitte bewahren Sie diese Information für event.

HUNGARY: FIGYELMEZETÉSI! Nem alkalmas 3 év alatti gyermeknek, mert a kis alkatrészek füldelő okozhatnak. A szemkezelést úgy kell elvégzni hogy felrakja. Sámsa és design termékek. Kérlek, tároltsa el a csomagolást az eső használat előtt. Kérlek, őrizze meg ezt az információt bármilyen kölcsönös levonásnál.

ITALIAN: AVVERTENZA! Non adatto a bambini al di sotto dei 3 anni, visto che vi è rischio di asfissia causato dall'ingestione di componenti piccoli. Il montaggio di questo prodotto deve essere fatto sotto di un adulto. I colori e le decorazioni possono variare. Per favore conservare la confezione nel caso ci sia bisogno di spedire indietro qualcosa.

POLSKI: OSTRZEŻENIE! Produkt nie nadaje się dla dzieci poniżej 3-ego roku życia. Za wagędu na małe części które mogą się zatrzymać w odrębnym organizmie. Przed użyciem usunąć wszystkie elementy opakowaniowe. Kolorystyka i wzory mogą się różnić. Należy zachować opakowanie w przypadku konieczności wymiany.

PORTUGAL: AVISO! Guarda esta informação para futura referência. Não apropriado para crianças com menos de 3 anos de idade devido à existência de peças pequenas e bordas/espigões afiados. Este brinquedo deve ser montado por um adulto. As cores e o conteúdo podem ser algo diferentes do mostrado na caixa. Retire todo elemento de embalagem antes de entregar o produto à criança.

SLOVENSKY: UPOMÍNÁK! Výrobek nie je vhodný pre deti do 3 rokov. Obsahuje drobné časti, ktoré mohuť byť zahrnuté bez ohľadu na vek. Vždy používajte ušlechtilý materiál.

PRED PRÝM Používaním odstráňte všetky obaly a dozviedajte sa o výrobku.

SPAIN: ADVERTENCIA! Guarda esta información para futura referencia. No apto para niños menores de 3 años por contener piezas pequeñas, contiene bordes/puntas afiladas. Este juguete debe ser montado por un adulto. Los colores y el contenido pueden ser algo diferentes de lo mostrado en la caja. Retire todos los elementos de embalaje antes de dar el artículo a su hijo.

SVENSKA: WARNING! Inte lämpligt för barn under 3 år på grund av små delar kan sväljas. Monteringen måste utföras av en vuxen. Flyt och design är reserverade. Ta bort alla förpackningsmaterial före första användningen. Vänliga berätta denna information för eventuella senare korrespondens.

Sieglinde Bayer CHIC 2000 GmbH
Röthenstr. 10
D – 96247 Michelau
GERMANY

