


## Montageanleitung Art.-Nr. 404



MAX: 50KGS

Bezugstoff / Cover Fabrics: 100% Polyester



CZ: Povrch otírejte pouze vlhkým hadříkem.

CR: Obrisťte površinu samo vlažnom krom.

DK: Tør kun overfladen af med en fugtig klud.

NL: Alleen afnemen met een vochtige doek.

FR : Nettoyer avec un tissus mouillé seulement.

GB: Surface wash only with damp cloth.

DE: Oberfläche nur mit feuchtem Tuch abwischen.

HU: A felületet csak nedves ruhával törölje le.

IT: Pulisci la superficie solo con un panno umido.

PL: Przetrzyj powierzchnię tylko wilgotną szmatką.

PT: Limpe a superficie apenas com um pano úmido.

SL: Površino obrišite samo z vlažno kropo.

SK: Povrch utierajte iba vlhkou handričkou.

ES: Limpie la superficie con un paño húmedo únicamente.

SV: Torka endast av tytan med en fuktig trasa.

**WARNING:**

**ČESKY: UPOZORNĚNÍ!** Používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Montáž musí provádět dospělý. Design a barvy výrobků mohou být změněny bez předchozího upozornění. Před prvním použitím odstraňte všechny obaly z dosahu dětí. Tyto informace uschovajte pro případné budoucí použití.

**CROATIA: UPOZORENJE!** Koristiti samo pod Izravnim nadzorom odraslih. Skupština mora biti izvedena od strane odrasle osobe. Varijacijs u boji i dizajnu, mi se pridržavamo. Uklonite sve ambalaže prije uporabe. Sačuvajte ove informacije za bilo koji naknadno dopisivanje.

**DANSK: ADVARSEL!** Brug kun under opsyn af voksne! Samlingen skal udføres af en voksen. Med forbehold af farveændringer og tekniske ændringer. Fjern alle emballagedele før første brug. Opbevar disse oplysninger til fremtidig korrespondance.

**DUTCH: WAARSCHUWING!** Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. De montage van dit speelgoed moet door een volwassenen worden uitgevoerd. Kleuren en versieringen kunnen afwijken. Verwijder alle verpakkingselementen voordat u dit speelgoed aan uw kind geeft. Bewaar deze verpakking voor een eventuele latere correspondentie.

**ENGLISH: WARNING!** To be used under the direct supervision of an adult. Assembly should be carried out by an adult. Subject to colour changes and technical changes. Please remove all packaging attachments before giving this item to your child. Please keep this information for possible future correspondence.

**FRENCH : ATTENTION!** Á utiliser sous la surveillance d'un adulte. Le montage doit être effectué par un adulte. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux couleurs et à la conception. Retirer l'emballage et les attaches plastiques avant de donner cet article à votre enfant. Nous vous prions de conserver cette information pour une éventuelle utilisation ultérieure.

**GERMAN: ACHTUNG!** Nur unter der Aufsicht Erwachsener verwenden! Der Zusammenbau muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Abweichungen in Farbe und Gestaltung behalten wir uns vor. Bitte entfernen Sie alle Verpackungsteile vor dem erstmaligen Gebrauch. Bitte bewahren Sie diese Information für evtl. spätere Korrespondenz auf.

**HUNGARY: FIGYELMEZTETÉS!** Csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható. A szerkezetet úgy kell elvégezni egy felnőtt. Szín és design fenntartva. Kérjük, távolítsa el a csomagolást az első használat előtt. Kérjük, őrizze meg ezt az információt bármilyen későbbi vonatkozó levelezést.

**ITALIAN: AVVERTENZA!** Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto. Il montaggio di questo prodotto deve essere fatto sotto di un adulto. I colori e le decorazioni possono variare. Per favore conservare la confezione nel caso ci sia bisogno di spedire indietro qualcosa.

**POLSKI: OSTRZEŻENIE!** Używać tylko pod nadzorem osoby dorosłej! Montaż wózka powinien odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. Przed pierwszym użyciem proszę usunąć wszystkie elementy opakowania. Kolory i wzory mogą się różnić. Należy zachować opakowanie w przypadku konieczności wymiany.

**PORUGAL: AVISOS!** Use apenas sob supervisão de um adulto! Este brinquedo deve ser montado por um adulto. As cores e o conteúdo podem ser algo diferentes do mostrado na caixa. Retire todo elemento de embalagem antes de entregar o produto à criança. Guarde esta informação para futura referência.

**SLOVENIJA: OPOZORILO!** Igraca se sme uporabljati samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe. Sestav mora opraviti odrasla oseba. Razlike v barvo in obliko, si pridružujemo pravico do. Prosimo, odstranite vse pakirni material pred prvo uporabo. Prosimo, da shranite te informacije za vsak nadaljnji korespondenci.

**SLOVENSKY: UPOZORNENIE!** Používať pod priamym dohl'adom dospejšej osoby. Montáž musí vykonávať dospelý. Design a farby výrobkov môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Pred prvým použitím odstráňte všetky obaly z dosahu detí. Tieto informácie uschovajte pre prípadné budúce použitie.

**SPAIN: ADVERTENCIA!** Utilícese bajo la vigilancia directa de un adulto. Este juguete debe ser montado por un adulto. Los colores y el contenido pueden ser algo diferentes de lo mostrado en la caja. Retire todos los elementos de embalaje antes de dar el artículo a su hijo. Guarde esta información para futura referencia.

**SVENSKA: VARNSLIG!** Ska användas under tillsyn av vuxen. Monteringen måste utföras av en vuxen. Färg och design är reserverade. Ta bort allt förpackningsmaterial före första användningen. Vänliga behålla denna information för eventuell senare korrespondens på.

**Sieglinde Bayer CHIC 2000 GmbH**  
Röthenstr. 10  
D – 96247 Michelau  
GERMANY

