



Bedienungsanleitung für Puppenwagen LILLI Nr. 550


INSTRUCTIONS FOR USE – MODE D’EMPLOI – ISTRUZIONI PER USO



A.) Aufbau / to open / Montage / Aprire:



B.) Zusammenklappen / to fold / Repliage / Ripiegare:



ČESKÝ: UPOZORNĚNÍ! Výrobek není vhodný pro děti do 3 let. Obsahuje drobné části, hrozí nebezpečí udušení. Montáž musí provádět dospělý. Design a barvy výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Před prvním použitím odstraněte všechny obaly z dosahu dětí. Tyto informace uschovávejte pro případné budoucí použití.

CROATIA: UPOZORENJE! Igračka nije prikladna za djecu mlađu od tri godine zbog malih dijelova ugroženje opasnost smršćenja mora biti izvedena od strane odrasle osobe. Varijančije u boji i dizajnu, mi se pridizavamo. Uklonite sve ambalaže plijesne uporabite. Sачувавје ове информације за било који макнадно дописивање.

DUTCH: WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen beneden 3 jaar omdat er gevraagd moet worden om kleine voorwerpen te verwijderen. Kleuren en ontwerpen kunnen wijzigingen kunnen aanvoeren. Verwijder de verpakkingselementen voordat u dit speelgoed aan uw kind geeft. Bewaar deze verpakking voor een eventuele latere correspondentie.

ENGLISH: WARNING! Not suitable for children below the age of 3, as there is a choking hazard from swallowable small parts. Assembly should be carried out by an adult. Subject to colour changes and technical changes. Please remove all packaging attachments before giving this item to your child. Please keep this information for possible future correspondence. FRENCH: ATTENTION! Ce produit est inadapté aux enfants de moins de 3 ans, car il existe le risque d'étranglement causé par les petites pièces qui peuvent s'avaler. Le montage doit être effectué par un adulte. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux couleurs et à la conception. Retirez l'emballage et les attaches plastiques avant de donner cet article à votre enfant. Nous vous prions de conserver cette information pour une éventuelle utilisation ultérieure.

GERMAN: ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, da Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile besteht. Der Zusammensetzen muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Anweisungen in Farbe und Gestaltung behalten wir uns vor. Bitte entfernen Sie alle Verpackungsteile vor dem erstmaligen Gebrauch. Bitte bewahren Sie diese Information für evtl. spätere Korrespondenz auf.

HUNGARY: FIGYELMEZTETÉSI! Nem alkalmas 3 éves alatt gyermekek, mert a kis alkatrészek fulladását okozhatnak. A szemkezelést igy kevésbé feinötök. Szín és design fejlesztése. Kérjük, távolítsa el a csomagolást az össz használat előtt. Kérjük, örizze meg ezt az információt hámlányos későbbi vonatkozó leverlézést.

ITALIAN: AVVERTENZA! Non adatto a bambini al di sotto dei 3 anni, visto che vi è rischio di asfissiamento causato dall'ingestione di componenti piccoli. Il montaggio di questo prodotto deve essere fatto sotto di un adulto. colori e le decorazioni possono variare. Per favore conservare la confezione nel caso ci sia bisogno di spedire indietro qualcosa.

POLSKI: OSTRZEŻENIE! Produkt nie nadaje się dla dzieci poniżej 3-roku życia. Za wzgledu na małe części istnieje ryzyko zadławienia, połknienia. Id. Montaż wozka powinien odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. Przed pierwszym użyciem proszę usunąć wszystkie elementy opakowania. Kolory i wzory mogą się różnić. Należy zachować opakowanie w przypadku konieczności wymani.

PORTUGAL: AVISO! Guarda esta informação para futura referência. Não é apropriado para crianças com menos de 3 anos de idade devido à existência de peças pequenas e bordas/pontas afiadas. Este brinquedo deve ser montado por um adulto. As cores e o conteúdo podem ser algo diferentes do mostrado na caixa. Retire todo elemento de embalagem antes de entregar o produto a criança.

SLOVENSKA: OPOZORILCI! Ni primerico za otroke mlajše od treh let. Nevarnost zadušive. Majhni deli mora opraviti oseba. Razlike v barvi in obliko, si pridružimo pravico do. Prosimo, odstranite vse pakirni material pred prvo uporabo. Prosimo, da sranite te informacije za vsak nadaljnji korespondencijo.

SLOVENSKY: UPOZORNENIE! Výrobok nie vhodný pre deti do 3 rokov. Obsahuje drobné časti, hrozí nebezpečenie udusenia. Montáž musí vykonávať dospelý. Design a farby výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Pred prvým použitím odstraňte všetky obaly z dosahu detí. Tieto informacie uschovajte pre prípadné budúce použitie.

SPANISH: ADVERTENCIA! Guarde esta información para futura referencia. No apto para niños menores de 3 años por contener piezas pequeñas, contiene bordes/puntas afiladas. Este juguete debe ser montado por un adulto. Los colores y el contenido pueden ser algo diferentes de lo mostrado en la caja. Retire todos los elementos de embalaje antes de dar el artículo a su hijo.

SVENSKA: WARNING! Inte lämpigt för barn under 3 år på grund av små delar kvarningsrisk. Monteringen måste utföras av en vuxen. Färg och design är reserverade. Ta bort allt förpackningsmaterial före första användningen. Vänliga behålla denna information för eventuell senare korrespondens på.

Sieglinde Bayer CHIC 2000 GmbH
Röthenstr. 10
D – 96247 Michelau
GERMANY



Sieglinde Bayer CHIC 2000 GmbH
Röthenstr. 10
D – 96247 Michelau
GERMANY